1．バンドル商品について

本製品には、５年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。
同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、
当社にメール、ＦＡＸ等で送って頂くことにより当社で登録を行います。
登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。
登録完了の通知はサービスチケットに記載頂いた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。
※当社での登録完了後、サービスが開始されます。

2．本製品の仕様について

本製品の機能等の仕様につきましては、
PN23169Kの商品仕様書（仕様書番号：401－23169K－SP01）と同様です。

3．付属品

（１）PN23169Kに付属している付属品（２項の商品仕様書参照）１式

（２）サービスチケット／約款　１枚

（３）ＭＮＯシリーズスイッチサービスチケット登録までの流れ／本サービスご利用にあたって　１枚

１．定格・環境条件

１－１．定格入力電圧	ＡＣ１００Ｖ、 ５０／６０Ｈｚ、 ３．５Ａ
１－２．消費電力	定常時最大２３６Ｗ（非給電時２５Ｗ）最小１８.３Ｗ
１－３．動作環境	動作温度範囲 ０～４０℃　湿度２０～８０％ＲＨ（結露なきこと） ファンを高速に設定し、ご使用いただく場合は０～５０℃対応 ファンを中速（工場出荷時）に設定し、かつ装置全体の給電電力を１１０Ｗ以下で ご使用いただく場合は０～５０℃対応 （ご注意）上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因と なることがあり、保証致しかねますのでご注意ください。
１－４．保管環境	保管温度範囲 －２０～７０℃ 保管湿度範囲 １０～９０％ＲＨ（結露なきこと）
１－５．適合規格	ネットワーク・インタフェース　ＩＥＥＥ８０２．３ １０ＢＡＳＥ－Ｔ準拠 ＩＥＥＥ８０２．３ｕ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ準拠 ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ　１０００ＢＡＳＥ－Ｔ準拠 電磁放射　ＶＣＣＩ　クラスＡ
１－６．耐性	ネ静電気放電（ＥＳＤ）　：ＩＥＣ６１０００－４－２（１０ＫＶ） 放射電磁妨害　：ＩＥＣ６１０００－４－３ Ｌｅｖｅｌ２ 電気的ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄﾊﾞｰｽﾄ　：ＩＥＣ６１０００－４－４ Ｌｅｖｅｌ３ 電気的サージ　：ＩＥＣ６１０００－４－５ Ｌｅｖｅｌ３ （ＡＣ ｌｉｎｅ） 耐伝導ノイズ性　：ＩＥＣ６１０００－４－６ Ｌｅｖｅｌ２ 電源周波数イミュニティ　：ＩＥＣ６１０００－４－８ Ｌｅｖｅｌ４ 瞬停／電圧変動　：ＩＥＣ６１０００－４－１１

２．形　状

２－１．形状及び材料	添付商品仕様図による
２－２．質量　（重量）	３，０００ｇ

３．機能（共通）

３－１．ネットワーク接続	ツイストペアポート：ＲＪ４５コネクタ１６ポート（※１） ＩＥＥＥ８０２．３　１０ＢＡＳＥ－Ｔ　準拠 ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ 準拠 伝送速度：１０／１００Ｍｂｐｓ 全／半二重 適合ケーブル：ツイスト・ペア・ケーブル （ＥＩＡ／ＴＩＡ５６８カテゴリー５相当以上） 最大伝送距離：１００ｍ オートネゴシエーション機能：通信速度・全半二重を自動認識 設定により１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓおよび全二重、半二重を固定可能 各ポートに最大１５．４Ｗの給電が可能 ツイストペアポート：ＲＪ４５コネクタ２ポート ＩＥＥＥ８０２．３　１０ＢＡＳＥ－Ｔ　準拠 ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ 準拠 ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ １０００ＢＡＳＥ－Ｔ 準拠 伝送速度：１０／１００／１０００Ｍｂｐｓ 全／半二重 適合ケーブル：ツイスト・ペア・ケーブル （ＥＩＡ／ＴＩＡ５６８カテゴリー５Ｅ相当以上） 最大伝送距離：１００ｍ オートネゴシエーション機能：通信速度・全半二重を自動認識 設定により１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓおよび全二重、半二重を固定可能 （※１）ＭＮＯシリーズ省電力モード搭載により、ポート接続状態を自動検知し、 電力消費を必要量に抑制

	ＳＦＰ拡張ポート：２ポート 　※上記１０００ＢＡＳＥ－Ｔ対応ツイストペアポートとの選択利用 　オプション：ＳＦＰ－１０００ＳＸ　ＳＦＰモジュール（ＰＮ５４０２１） 　　　　　　　ＳＦＰ－１０００ＬＸ　ＳＦＰモジュール（ＰＮ５４０２３） 　　　　　　　ＳＦＰ－ＬＸ４０　　　ＳＦＰモジュール（ＰＮ５４０２５）
３－２．非同期端末接続	コンソール・ポート：ＲＪ４５コネクタ　１ポート 　通信方式：ＲＳ－２３２－Ｃ（ＩＴＵ－ＴＳ　Ｖ．２４）準拠 　エミュレーションモード：ＶＴ１００ 　通信条件：９６００ｂ／ｓ、８ｂｉｔ、ノンパリティー、ストップビット　１
３－３．ＬＥＤ表示	（１）電源 ＬＥＤ（ＰＷＲ） 　　緑点灯：電源ＯＮ （２）自己診断ＬＥＤ（ＳＴＡＴＵＳ） 　　緑点灯：システム正常稼働 　　橙点灯：システム起動中 　　橙点滅：システム障害 （３）温度センサＬＥＤ（ＴＥＭＰ） 　　緑点灯：正常稼動 　　橙点滅：内部温度センサの設定閾値を超えた場合 （４）ファンセンサＬＥＤ（ＦＡＮ） 　　緑点灯：正常稼動 　　橙点滅：ファン障害 （５）ポートＬＥＤ 　ＰｏＥ（１～１６ポート） 　　緑点灯：電源供給中 　　橙点滅：Ｏｖｅｒｌｏａｄ時 　　　消灯：電源未供給 または端末未接続 　ＬＩＮＫ／ＡＣＴ．（１～１６ポート） 　　緑点灯：１００Ｍｂｐｓでリンクが確立 　　橙点灯：１０Ｍｂｐｓでリンクが確立 　　緑点滅：１００Ｍｂｐｓでパケット送受信中 　　橙点滅：１０Ｍｂｐｓでパケット送受信中 　　　消灯：端末未接続 　ＧＩＧＡ（１７～１８ポート） 　　緑点灯：１Ｇｂｐｓでリンクが確立 　　　消灯：１００Ｍｂｐｓ、１０Ｍｂｐｓでリンクが確立 または端末未接続 　１００（１７～１８ポート） 　　緑点灯：１００Ｍｂｐｓでリンクが確立 　　　消灯：１Ｇｂｐｓ、１０Ｍｂｐｓでリンクが確立 または端末未接続 　ＬＩＮＫ／ＡＣＴ．（１７～１８ポート） 　　緑点灯：リンクが確立 　　緑点滅：パケット送受信中 　　　消灯：端末未接続
３－４．カスケード接続	ポート１～１８がＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘに自動的に対応（固定設定可能） 通信条件を固定に設定したポートは、ＭＤＩ－Ｘになります。 工場出荷時は、ポート１～１６はＭＤＩ－Ｘになります。
３－５．再起動	ソフトウェアから以下の３つのモードでリセット可能 （１）ウォームスタート （２）工場出荷時に戻すリセット （３）ＩＰアドレス以外を工場出荷時に戻すリセット ※各モードでリブートタイマー機能の併用が可能

３－６．エージェント仕様	管理用プロトコル：ＳＮＭＰ　Ｖ１／Ｖ２　（ＲＦＣ１１５７） ＴＥＬＮＥＴ　（ＲＦＣ８５４） ＨＴＴＰ　（ＲＦＣ２６１６） ソフトウェア・ダウンロード用プロトコル：ＴＦＴＰ　（ＲＦＣ７８３） 装備するＭＩＢ：ＭＩＢ II　（ＲＦＣ１２１３） ＳＮＭＰｖ２－ＭＩＢ　（ＲＦＣ１９０７） ＩＰ－ＦＯＲＷＡＲＤＩＮＧ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ２０９６） ＲＭＯＮ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ１７５７） （グループ１，２，３，９） ＢＲＩＤＧＥ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ１４９３） Ｐ－ＢＲＩＤＧＥ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ２６７４） Ｑ－ＢＲＩＤＧＥ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ２６７４） ＩＦ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ２８６３） ＲＡＤＩＵＳ－ＡＵＴＨ－ＣＬＩＥＮＴ－ＭＩＢ（ＲＦＣ２６１８） ＰＯＷＥＲ－ＥＴＨＥＲＮＥＴ－ＭＩＢ　（ＲＦＣ３６２１） ＩＥＥＥ　８０２．１Ｘ　ＭＩＢ ＩＥＥＥ　８０２．３ａｄ　ＭＩＢ ＲＳＴＰ－ＭＩＢ
３－７．設定	以下の方法によって管理用パラメータの設定が可能 （１）コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 （２）ｔｅｌｎｅｔ接続した遠隔端末からの設定
３－８．スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理が可能 （１）コンソール・ポートに接続された非同期端末からの管理 （２）ｔｅｌｎｅｔとＴＣＰ／ＩＰネットワーク接続を使用した遠隔端末からの管理 （３）ＳＮＭＰマネージャによる管理 （４）Ｗｅｂによる管理 以下の機能によってスイッチ動作状況の確認が可能 （１）ファンセンサ機能 （２）内部温度センサ機能 （３）ＣＰＵ使用率・メモリ使用量表示機能
３－９．その他	Ｓｙｓｌｏｇ　Ｃｌｉｅｎｔ（Ｓｙｓｌｏｇサーバへのシステムログ送信） ＴＦＴＰ　Ｃｌｉｅｎｔ（ソフトウエアアップグレード、設定情報の保存・読込） 電源コード掛けブロック（電源コードの抜け防止）

４．搭載機能

４－１．スイッチ機能	スイッチング方式　：ストア アンド フォアード スイッチング容量　：１４．８Ｇｂｐｓ パケット転送能力　：１，４８８，０００ｐｐｓ／ポート（１０００Ｍｂｐｓ） ：１４８，８００ｐｐｓ／ポート（１００Ｍｂｐｓ） １４，８８０ｐｐｓ　／ポート（１０Ｍｂｐｓ） ＭＡＣアドレステーブル：１６Ｋエントリー／ユニット （ポート単位で自動学習の有効／無効が可能、固定登録が可能） バッファ　：１Ｍバイト フロー制御　：半二重時　バックプレッシャー 全二重時　８０２．３ｘ エージング　：３００～６００秒（デフォルト値）
４－２．スパニングツリー	ＩＥＥＥ８０２．１Ｄ　スパニングツリープロトコル互換 ＩＥＥＥ８０２．１ｗ　ラピッドスパニングツリープロトコル互換 ＩＥＥＥ８０２．１ｓ　マルチプルスパニングツリープロトコル準拠 ＢＰＤＵガード機能サポート
４－３．ＶＬＡＮ	ＩＥＥＥ８０２．１ｑ　タグＶＬＡＮプロトコル準拠 ポートベースＶＬＡＮ ＶＬＡＮ登録数 ２５６個（デフォルトも含む）
４－４．リンク アグリゲーション	ＩＥＥＥ８０２．３ａｄ　リンクアグリゲーション機能サポート 最大１３グループ構成可能（１グループ最大８ポート）

４－５．ＱｏＳ	ＩＥＥＥ８０２．１ｐ ８段階の優先制御をサポート （以下のスケジューリング方式の選択が可能） （１）Ｐｒｉｏｒｉｔｙ Ｑｕｅｕｅｉｎｇ 　（ＰＱ：絶対優先スケジューリング）（デフォルト設定） （２）Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｒｏｕｎｄ－Ｒｏｂｉｎ 　（ＷＲＲ：重み付きラウンドロビンスケジューリング）
４－６．ポート モニタリング	対象となるポートのトラフィックを指定したポートにコピーして送信可能 （複数の対象ポート指定が可能）
４－７．マルチキャスト	ＩＧＭＰ Ｓｎｏｏｐｉｎｇ機能サポート ＩＧＭＰ Ｑｕｅｒｉｅｒ機能サポート
４－８．認証機能 サポート	ＩＥＥＥ８０２．１ｘポートベース認証機能サポート ＩＥＥＥ８０２．１ｘを用いたＭＡＣベース個別認証機能 ＩＥＥＥ８０２．１ｘを用いたダイナミックＶＬＡＮ機能 ＩＥＥＥ８０２．１ｘを用いたゲストＶＬＡＮ機能 登録ＭＡＣアドレス強制認証機能（ＥＡＰ－ＭＤ５／ＴＬＳ／ＰＥＡＰ認証方式） ＥＡＰフレーム透過機能（ポート単位でＥＡＰフレーム透過の有効／無効が可能）
４－９．給電機能	ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ 給電機能サポート １～１６ポートに最大合計１７０Ｗ給電可能（ポートへの最大給電能力１５．４Ｗ） 給電方式　：　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｂ（空き線　４,５,７,８） ※供給電力（固定）によって超低速、低速、中速、高速の４段階にてファン制御可能
４－１０．静音ファン コントロール機能	動作環境、給電容量に合わせ、ファン回転数を設定 （下表参照）

静音ファンコントロール	動作環境温度	最大給電容量	備　考
高速 High	０－５０℃	１７０Ｗ	
中速（工場出荷時） Mid	０－４０℃（※１）	１７０Ｗ	
低速 Low	０－４０℃	１２４Ｗ	給電容量が１２４Wを超える場合は、ファンを中速または高速に設定してご使用ください
超低速 Min	０－４０℃	６２Ｗ	給電容量が６２Wを超える場合は、ファンを低速、中速または高速に設定してご使用ください

（※）装置全体の給電電力を１１０W以下でご使用いただく場合は、０～５０℃の場合でお使いください。

４－１１．アクセス コントロール	以下のパラメータでアクセス制御が可能 （１）ＩＰアドレス（Ｓｏｕｒｃｅ　または　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ） （２）ＭＡＣアドレス（Ｓｏｕｒｃｅ　または　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ） （３）ＴＣＰ／ＵＤＰポート番号（Ｓｏｕｒｃｅ　または　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ） （４）ＶＬＡＮ ＩＤ （５）８０２．１ｐ Ｐｒｉｏｒｉｔｙ （６）ＤＳＣＰ （７）Ｐｒｏｔｏｃｏｌ （８）ＩＣＭＰタイプ （９）ＴＣＰ ＳＹＮ Ｆｌａｇ

５．Ｗｅｂ管理機能

５－１．ファームウェア仕様	
５－１－１．ファームウェア バージョン	Boot Code: Ver.1.0.0.04 以降 Runtime Code: Ver.2.0.0.62 以降

５－１－２。対応ブラウザ	Internet Explorer 6
５－１－３。使用言語 及び 使用プロトコル	HTTP 1.1 HTML 4.0 Java RE 1.4
５－１－４。文字コード セット	Shift_JIS
５－２。設定機能	
５－２－１。スイッチング 設定	・管理情報設定 ・ＩＰ設定 ・ＳＮＭＰ設定 ・ポート設定 ・アクセス条件設定 ・ユーザ名／パスワード設定 ・ＦＤＢ設定及び参照 ・時刻設定 ・ＶＬＡＮ設定 ・Ｌｉｎｋ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ設定 ・ポートモニタリング設定 ・ＭＳＴＰ（マルチプルスパニングツリー）設定 ・アクセスコントロール設定 ・ＱｏＳ設定 ・ストームコントロール設定 ・８０２。１ｘ認証設定 ・ＩＧＭＰ　Ｓｎｏｏｐｉｎｇ設定 ・ＩＧＭＰ　Ｑｕｅｒｉｅｒ設定 ・ＰｏＥ設定 ・ポートカウンタ設定及び参照 ・ソフトウェアアップグレード設定 ・設定ファイルの保存／読込設定 ・再起動設定 ・システムログ ・システムログ送信設定 ・設定情報の保存
５－２－２。メールレポート 設定	・メールサーバの設定 ・送信先アカウント（メールアドレス）の設定（最大３アカウント） それぞれにレポートの通知とトラップの通知を選択可能 ・送信元アカウント（メールアドレス）の設定 ・レポート間隔の設定 毎日、毎週、毎月のいずれか ・レポートの内容の設定 ポート情報、トラフィックサマリ、システムログ ・添付ファイルの選択 添付しない、ＣＳＶ形式、テキスト形式のいずれか ・添付ファイルデータの設定 データ収集間隔　１０分毎、３０分毎、１時間、３時間、６時間、 １日のいずれか ログの内容　帯域使用率（％）、受信フレーム数、 ブロードキャスト、マルチキャスト コリジョン回数、エラー総数 ポート選択 ・設定後、テストメールを送信する

項目	内容
５－２－３。時間設定	・端末からの時刻データの転送による時計合わせ（時刻設定ボタン） ・ＳＮＴＰ設定 ・時刻手動設定
５－３。モニタ機能	
５－３－１。基本情報	・システム情報の設定　：稼働時間（sysUpTime）の表示 詳細情報（sysDescr）の表示 管理者（sysContact）の表示 設置場所（sysLocation）の表示 ホスト名（sysName）の表示
５－３－２。トラフィック ログ	・ポート別の過去２４時間の１０分ごとのトラフィックの 状態を表示。 表示内容は 時刻 帯域使用率（％） 受信フレーム数 ブロードキャスト マルチキャスト コリジョン回数 エラー総数
５－４。グラフィック機能	
５－４－１。ポート ステータス	・本体をグラフィック表示し、ＬＥＤの表示状態をリアルタイムで確認可能 ・更新間隔：２０秒

６。コネクタ　ピン配置

６－１。ポート１～１６

状態	ピンＮｏ。	１	２	３	６	４	５	７	８
ＭＤＩ－Ｘ	信号	Ｒｘ＋	Ｒｘ－	Ｔｘ＋	Ｔｘ－	＋Ｖ	＋Ｖ	－Ｖ	－Ｖ
ＭＤＩ	信号	Ｔｘ＋	Ｔｘ－	Ｒｘ＋	Ｒｘ－	＋Ｖ	＋Ｖ	－Ｖ	－Ｖ

ピンNo.→12345678

６－２。ポート１７～１８

状態	ピンＮｏ。	１	２	３	６	４	５	７	８
ＭＤＩ－Ｘ	信号	BI_DB+	BI_DB-	BI_DA+	BI_DA-	BI_DD+	BI_DD-	BI_DC+	BI_DC-
ＭＤＩ	信号	BI_DA+	BI_DA-	BI_DB+	BI_DB-	BI_DC+	BI_DC-	BI_DD+	BI_DD-

ピンNo.→12345678

６－３。コンソール・ポート

ピンＮｏ。	信号	ピンＮｏ。	信号
１	ＴＸＤ	５	ＮＣ
２	ＧＮＤ	６	ＮＣ
３	ＲＸＤ	７	ＮＣ
４	ＧＮＤ	８	ＮＣ

ピンNo.→12345678

７．設置方法・付属品

７－１．設置方法	（１）１９インチラックへの取り付け （２）壁面への取り付け （３）什器へのマグネット取り付け
７－２．付属品	（１）取扱説明書　：１冊 （２）ＣＤ－ＲＯＭ　：１枚 （３）取付金具（１９インチラックマウント用）　：２個 （４）取付金具（壁取付用）　：２個 （５）ネジ（１９インチラックマウント用）　：４本 （６）ネジ（壁取付用）　：４本 （７）ネジ（取付金具と本体接続用）　：８本 （８）ネジ（マグネット取付用）　：４本 （９）ゴム足　：４個 （１０）マグネット　：４個 （１１）電源コード（※）　：１本 （※）付属の電源コードは１００Ｖ専用コードです。

８．別売品

８－１．コンソールケーブル （品番：ＰＮ７２００１）	（１）ＲＪ４５－Ｄｓｕｂ９ピンコンソールケーブル　：１本
８－２．ＳＦＰ－１０００ＳＸ （品番：ＰＮ５４０２１）	光ファイバ・ポート：ＬＣコネクタ（２芯） ＩＥＥＥ８０２．３ｚ　：　１０００ＢＡＳＥ－ＳＸ 準拠 伝送速度：１０００Ｍｂ／ｓ 全二重 適合ケーブル：光ファイバケーブル ５０／１２５μｍ マルチモードファイバ ６２．５／１２５μｍ マルチモードファイバ 最大伝送距離：　５０／１２５μｍ の場合５００ｍ ６２．５／１２５μｍ の場合２２０ｍ
８－３．ＳＦＰ－１０００ＬＸ （品番：ＰＮ５４０２３）	光ファイバ・ポート：ＬＣコネクタ（２芯） ＩＥＥＥ８０２．３ｚ　：　１０００ＢＡＳＥ－ＬＸ 準拠 伝送速度：１０００Ｍｂ／ｓ 全二重 適合ケーブル：光ファイバケーブル １０／１２５μｍ シングルモードファイバ 最大伝送距離：　１０Ｋｍ
８－４．ＳＦＰ－ＬＸ４０ （品番：ＰＮ５４０２５） （※１）	光ファイバ・ポート：ＬＣコネクタ（２芯） 伝送速度：１０００Ｍｂ／ｓ 全二重 適合ケーブル：光ファイバケーブル １０／１２５μｍ シングルモードファイバ 最大伝送距離：　４０Ｋｍ　（※２） （※１）　ＬＸ４０を対向でご使用ください（通信速度１０００Ｍｂｐｓ） （※２）　光許容損失が－１９ｄＢ以下でご使用ください

９．安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

（1）交流１００Ｖ以外では使用しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（2）ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・故障の原因となることがあります。

（3）雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない
感電の原因となることがあります。

（4）この装置を分解・改造しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（5）電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり,,たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。

（6）開口部やツイストペアポート、コンソールポート、ＳＦＰ拡張スロットから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（7）水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（8）直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

（9）ツイストペアポートに１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ以外の機器を接続しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（10）ＳＦＰ拡張スロットに別売のＳＦＰモジュール（ＳＦＰ－１０００ＳＸ／ＳＦＰ－１０００ＬＸ／ＳＦＰ－ＬＸ４０）以外を実装しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（11）コンソールポートに別売のコンソールケーブルＰＮ７２００１　ＲＪ４５－ＤＳｕｂ９ピンコンソールケーブル以外を接続しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。

（12）この装置を火に入れない
爆発・火災の原因となることがあります。

（13）必ずアース線を接続する
感電・誤動作・故障の原因となることがあります。

（14）電源コードを電源ポートにゆるみなどがないよう、確実に接続する
感電や誤動作の原因となることがあります。

（15）この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する
けが・故障の原因となることがあります。

（16）故障時はコンセントを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となることがあります。

（17）自己診断ＬＥＤ（ＳＴＡＴＵＳ）が橙点滅となった場合は、システム障害のためコンセントを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となることがあります。

（18）ツイストペアポート、ＳＦＰ拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

１０。使用上の注意事項

（１）内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。

（２）商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。

（３）この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。

（４）この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。

（５）仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

（６）この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下したりしないことをご確認ください。また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。

（７）マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。

（８）この装置をＯＡデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。塗装面によっては傷がつくおそれがあります。

（９）ＲＪ４５コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子、ＳＦＰ拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因となることがあります。

（１０）コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因となることがあります。

（１１）落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

（１２）コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。

（１３）以下場所での保管・使用はしないでください。
（仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください）
- 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
- ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所（カーペットの上など）
- 直射日光が当たる場所
- 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
- 振動・衝撃が強い場所

（１４）温度０～４０℃　湿度２０～８０％RH（結露なきこと）
ファンを高速に設定し、ご使用いただく場合は０～５０℃対応
ファンを中速（工場出荷時）に設定し、かつ装置全体の給電電力を１１０W以下でご使用いただく場合は０～５０℃対応

（ご注意）上記条件を満たさない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、保証致しかねますのでご注意ください。

（１５）装置同士を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を２ｃｍ以上空けてお使いください。

（１６）ＳＦＰ拡張スロットに別売のＳＦＰ拡張モジュール（ＳＦＰ－１０００ＳＸ／ＳＦＰ－１０００ＬＸ／ＳＦＰ－ＬＸ４０）以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。

１１．品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

（１）万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。

（２）本商品の品質保証期間はお買上げ日より１年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

１）本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
２）お買い上げ後の取扱い、保管、運搬（輸送）において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。
３）お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
４）火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

保証期間内でも次の場合には原則として無料修理対象外にさせていただきます。

（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ）お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（ニ）保証書の提示がない場合
（ホ）保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合